

Zmiana częstotliwości nadawania kanału TVP 1.

Od 10 lutego 2010, kanał TVP 1 będzie nadawany tylko na nowej częstotliwości – S5 (143,25 MHz).

Aby kontynuować odbieranie kanału TVP 1 należy przestroić odbiornik telewizyjny (dotychczasowa częstotliwość – C8 (191,25MHz) będzie wykorzystana do prezentacji innego kanału).

Jak przestroić telewizor?

Szczegółowe instrukcje różnią się w zależności od posiadanego odbiornika telewizyjnego – należy sprawdzić posiadaną instrukcję lub skorzystać z podanych poniżej odnośników.

Dostępne są dwie metody strojenia odbiornika telewizyjnego – ręczna i automatyczna.

- Strojenie ręczne - opcja ta umożliwi samodzielne ustawienie każdego programu.
Aby dostroić kanał TVP 1 należy ustawić odbiornik telewizyjny na wybrany program (np. 1), a następnie w Menu, korzystając z trybu strojenia ręcznego, znaleźć odpowiedni dla TVP 1 kanał (**S5 143,25MHz**) i zapisać ustawienia.
- Strojenie automatyczne – telewizor sam wyszuka wszystkie dostępne programy i ustawia je automatycznie zgodnie z ich położeniem na skali częstotliwości.
Aby zmienić automatycznie ustawioną kolejność programów należy posortować kanały zgodnie ze znajdującą się poniżej instrukcją.

Sortowanie kanałów według wybranej przez użytkownika kolejności.

Opcja sortowania umożliwia zmianę kolejności wyświetlania kanałów w telewizorze (np. ustawienie TVP 1 na kanale pierwszym). Najczęściej znajduje się w: Menu – Ustawienie – Strojenie/Programowanie ręczne/Sortowanie.

Aby po poprawnym dostrojeniu telewizora ustawić TVP 1 jako pierwszy program na liście należy ustawić odbiornik TVP 1, a następnie, w Menu telewizora, zmienić numer programu na 1.

System fonii

Podczas strojenia należy pamiętać o prawidłowym systemie fonii. Wszystkie programy w ofercie ASTER, również TVP 1, są nadawane w systemie D/K. Jeżeli po strojeniu dźwięk nie jest odtwarzany prawidłowo należy sprawdzić czy system jest poprawnie ustawiony.

Przykładowe instrukcje do wybranych telewizorów

- Samsung
<http://www.samsung.com/pl/support/download/supportDownMain.do>
- Sony
http://support.sony-europe.com/manuals/index.aspx?site=odw_pl_PL
- Panasonic
http://www.panasonic.pl/obsługa_klienta.php?kat_id=312
- Katalog instrukcji do telewizorów
<http://diplodocs.pl/c300.php>